

# Filtrační stanice P 1

Filtrace, kterou jste si právě zakoupili byla speciálně navržena pro použití k nadzemním bazénům. Hlavní součástky filtrace **P1** jsou:

1. Filtr
2. Pumpa
3. Vrchní přepínací ventil
5. Vypouštěcí ventil
6. Propoj. hadice
7. Kabel s koncovkou

## Umístění filtrace P1

Umístíte filtr nejméně 3,5m od bazénu (nebezpečí elektrického proudu), nejlépe pod hladinu bazénu. (Dle fig.2)

## Instalace

Po umístění filtrace na požadované místo postupujte podle těchto instrukcí:

- . povolte svorku, která drží přepínací ventil na filtru (fig.4).
- . odmontujte přepínací ventil a kryt potom otevřete konec trubky s plastický kryt aby se zabránilo vniknutí písku do potrubí (fig.5).
- . naplňte filtr požadovaným množstvím písku (fig.6).
- . namontujte zpět přepínací ventil a těsnění
- . přitáhněte svorku ventilu (fig.7).
- . připojte sací hadice na sběrač a zpětnou hadici na přítok pomocí hadicových spon

## Elektrické připojení

Pumpa by měla být zapojena na 230V/50Hz. Za použití proudového chrániče 30mA.

## Řízení filtrace P1

Písek ve filtru udržuje čistotu vody.

Když zjistíte, že se vrací méně vody do bazénu tak to znamená, že filtr by měl být vyčištěn (propláchnutím).

Zvolení určitého režimu filtrace - pomocí vrchního přepínacího ventilu si je možno zvolit ze čtyř různých použití filtrace P1: filtrování, zpětné praní, vyprázdnění a zavření. Změnit pozici na přepínacím ventilu můžete podle těchto instrukcí:

- vyšroubujte vrchní díl z ventilu dokud se dolní část volně neotočí (fig.8)
- pootočte spodní část přepínacího ventilu, je třeba aby se srovnal s připouštějícím jazýčkem a zářez zapadnul do správné polohy
- zašroubujte vrchní díl zpět

## Filtrování

Ventil musí být v poloze „filtrování (filter)“. Doba filtrování – voda v bazénu by se měla alespoň jednou denně přefiltrovat.

## Praní filtru

Potočte přepínací ventil na polohu „Zpětného praní (backwash)“. (fig.9)

Zapněte na dvě minuty a potom dejte všechno zpátky do filtrační polohy.

## Vypouštění bazénu

Vypouštění bazénu urychlíte použitím filtrace tak, že rozpojíte třetí hadici a dáte přepínací ventil do zpětné polohy.

## Zavřít

Přepínací ventil dejte do pozice „Zavřít (closed)“.

## ÚDRŽBA

Po skončení koupací sezóny doporučujeme skladovat filtraci na suchém místě. Celou filtraci důkladně vyčistěte a písek nachlůjte. Pumpu zbavte taktéž veškerých nečistot.

## Důležité upozornění

- nikdy nepouštějte filtraci pokud se někdo koupe v bazénu !
- nikdy nepouštějte filtraci bez vody !
- při manipulaci odpojte elektrický proud !
- nemanipulujte s filtrací mokřkýma rukama !
- nedovolte nikomu sedět na vrchu filtrace !